BF40 A4 / BF 50 A4 ‘2006

WARTUNGSPLAN Die jeweiligen Inspektionen sind spätestens 1 Jahr nach der vorausgegangenen Inspektion durchzuführen

Regelmässiges Wartungsintervall (2)		Wartungsintervalle	Monat (e) / Std.					
Zu jedem angegebenen Monats- oder Betriebsstundenintervall warten, je nachdem, was zu erst eintrifft. Wartungspunkt		Ersatzteil Nr.	Auslieferungs-kontrolle	Einlagerung	Nach dem 1. Monat o. 20 Std.	Alle 6 Monate oder 100 Std.	Jedes Jahr oder 200 Std.	Erledigt** / AW ✓
* Motoröl SAE 5W-30/40	Anzug: 23 Nm	08223-99951-HE(1LT)	P	P	A	A	A	
Ölfilter	Anzug: 8 Nm	15400-PFB-007					A(4)	
Getriebegehäuseöl SAE 90 API GL4/5	Anzug: 6,5 Nm		P	P	A	A	A	
Starterseil						P	P	
* Vergasergestänge			P		P	P	P	
Kraftstoff im Vergaser ablassen				P			P	
* Ventilspiel Ein / Aus	0,13 – 0,17 / 0,21 – 0,25						P	
Zündkerzen	Anzug:	98069 - 5771P				P	A	
Konservierung Brennraum	SAE 10W30/40 API SG-SJ			S				
Propeller und Splint		Splint: 90758-ZV5-000	P		P	P	P	
Anoden und Verbindungskabel			P	P	P	P	P	
Leerlaufdrehzahl	siehe 1. Seite		P		P	P	P	
Schmierung		Fett: 08C35-X0144L			S(1)	S(1)		
* Kraftstofftank und –filter		17500-ZV5-900					P	
* Thermostat	SN abhängig! z.B. bei A4 19300-ZW9-003 60 °C	19300-ZV5-043 Dicht.19351-ZV5-000					P	
* Kraftstoffilter		16900-SA5-004				P	A(4)	
* Kraftstoffleitung		16850-ZV5-000	P	A Alle 2 Jahre (falls erforderlich)				
Batterie- und Kabelanschlüsse		31500-ZW0-000HE	P	P	P	P	P	
Schrauben und Muttern			P		P	P	P	
* Kurbelgehäusebelüftungsschlauch							P	
Kühlwasserdurchgang			P	P(3)	P	P	P	
Motorblockteile Konservieren	Nötig wenn im Salzwasser gefahren wird		S	S			S	
Impellerprüfung (je nach Nutzung auch früher)		06192-ZV5-003					P	
Inspektionszeit								

* Abgasemission für Bodensee-Modelle ** Wartungspunkte

Fußnoten:
1) Bei Gebrauch im Salzwasser häufiger schmieren.
2) Bei professionellem kommerziellen Einsatz ein Betriebsstundenprotokoll führen, um das richtige Wartungsintervall bestimmen zu können.
3) Wenn der Außenbordmotor in Salzwasser, in trüben bzw. schlammigem Wasser betrieben wird, muß der Motor nach jeder Benutzung mit sauberem Wasser abgespült werden.
4) Alle 400 Stunden oder 2 Jahre.

P: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich. **A: Auswechseln** **S: Schmieren**

Technische Änderungen vorbehalten.